

Kleurcontrole

Een belangrijke verbetering aan de nieuwe versie van de lamp is dat deze een geïntegreerde geheugenchip bevat die de geprogrammeerde kleur onthoudt na uitschakeling van de lamp.

De kleur kan gefixeerd worden door het aan-en-uit schakelen van de lamp. Dit kan zowel met een gewone schakelaar, of met een optionele afstandsbediening en ontvanger.

Het programmeren van de kleur bij de nieuwe lamp met geheugenfunctie is anders dan bij de vorige modellen. De volgende procedure dient gevolgd te worden:

1. Schakel de lamp aan. Deze zal in kleurwisselmodus starten , te beginnen bij rood.
2. Om de lichtkleur vast te leggen, wacht u tot de juiste kleur verschijnt. Schakel de lamp dan aan en uit in minder dan 5 seconden.
3. De volgende keer dat de lamp uit en weer aan wordt geschakeld, komt de laatste kleur in het geheugen **ALLEEN terug indien u meer dan 30 seconden wacht (bijvoorbeeld de volgende dag)**.
4. Om terug te keren naar de kleurwisselmodus, dient u snel te dubbelklikken met de schakelaar. Schakel het licht UIT, AAN, UIT en Aan in minder dan 5 seconden.
5. Als de lamp eenmaal weer in kleurwisselmodus is, kunt u stap 2 herhalen om een nieuwe kleur in het geheugen te vast te leggen.

