

JUIN 2012. Lampe PAR56 Swimmingpool LED.

Contrôle des couleurs.

Le plus important changement pour cette nouvelle version se trouve dans la mémoire incorporée qui permet de retrouver la couleur précédente après extinction de la lampe.

La couleur peut-être fixée après allumage et extinction . Ceci peut-être réalisé soit via l'interrupteur , soit via la commande à distance.

La méthode de programmation des couleurs est différente par rapport au modèle précédent.

La procédure est la suivante :

1. Allumer la lampe. Elle commence en programmation changement de couleur , et ceci en premier lieu par le rouge.
2. Pour fixer la couleur désirée , attendre que celle-ci apparaisse . A ce moment là éteindre et rallumer en moins de 5 secondes .
3. La prochaine fois que la lampe sera éteinte et rallumée , la couleur sélectionnée en mémoire reviendra **seulement si vous attendez un minimum de 30 secondes** (par exemple le jour suivant).
4. Pour retourner au mode changement de couleur , un double allumage est nécessaire. Off, On, off, on en moins de 5 secondes.
5. Une fois que la lampe a repris son mode de changement de couleur , il est possible de reprogrammer une couleur en reprenant au stade 2.

